プリンタードライバー設定マニュアル

SHARP MXシリーズ







【1】 プリンタードライバーのダウンロード

[1-1] WEBブラウザで「SHARP ダウンロード」と検索し ダウンロードをクリックする。



Language Select: Japanese V

□ 前の画面に戻る

[1-3]カラー複合機→MXシリーズ→機種をクリックする。

製品を選ぶ お使いの製品名を入力、または、製品力テゴリーから選択してください。 製品名を入力して探す 製品名を入力してください 例:"MX-3650FN"、"MX-M356FP" など 9

製品カテゴリーから探す				
1:製品力テゴリー	2: 製品名の絞り込み		3:製品名	
カラー複合機 ・ モノクロ変合機 レーザーブリンター ソフトウェア ・	MXシリーズ MX-Cシリーズ ♪ AR-Cシリーズ	×	MX-2610FN MX-2630FN MX-2640FN MX-2650FN MX-2650FV MX-2500FV MX-2700FG	•

[1-5] Sharp Advanced Printing Language-c ドライバーをクリックする。

ドライバー/ソフトウェア ダウンロード 曜択した製品:MX-2310F 選択したOS: Windows[®] 8.1 (64bit) 日本語版 プリンタードライバー ■ <u>SPDL2-c/SPDL2/PS/PPDドライバー</u> [WHQL認証版] (2018年01月26日) Sharp Advanced Printing Language-c ドライバー(標準構成用) [WHQL認証版] (2018年01月26日)

スキャナードライバー

(2018年01月26日)

[1-2]

カラー複合機用ドライバーをクリックする。



[1-4]お使いのPCのOSを自動判別するので ダウンロードページへをクリックする。

ドライバー/ソフトウェア ダウンロード

選択した製品: MX-2310F 置のおす

```
ご利用ガイド
```

OSを選ぶ

Language Select: Japanese T

お客様のお使いのOSを自動判別しました: Windows® 8.1 (64bit)

Windows® 8.1 (64bit) 日本語版 のダウンロードページへ

※サーバー用のOSは自動判別の結果がお使いのOSと異なる場合があります。「その他のOSを選ぶつからお選びください。

[1-6]使用許諾に同意の上ダウンロードを クリックし実行する。

ダウンロード

本ソフトウェアをご使用の前に、以下の使用指接契約書をよくお読みください。お客様が当ソフトウェアをダウンロードすることにより、本使用許振の各条 作に拘束されることに可思したことになります。

1. 使用許諾



使用許諾に同意の上ダウンロード

<u>【2】プリンタードライバーのインストール</u>

【2-1】 次へをクリックする。

2	SHARP - InstallShield Wizard
	ファイルの保存場所 ファイルを保存する場所を指定してください。
	ファイルを保存するフォルダを入力します。指定したフォルダが存在しない場合は作成されます。続行するに は、〔次へ〕をガックします。
	ファイルを保存するフォルが(S): C:¥Drivers¥NX_025_SAPLc_1802a_Jpn_64bit
	亥更(C)
T	
Inst	achined

【2-3】 次へをクリックする。



【2-2】 標準インストールをクリックする。



【2-4】 完了をクリックする。



【3】 プリンターの設定



【3-3】 オプションのタブをクリックし オプションの動設定をクリックする

	SHARP MX-2310Fのプロパ	
全般 共有 ポート	詳細設定 色の管理 セキュリティ 2	7 ⁹ ション
	給紙オプション(D ○ 1F線 ○ 2F段 ○ 3F& ● 4F& 排紙装置(O) ● な」、	福田に戻す(ボ) オブション自動設定(C) トレイ設定(S) 用紙タイブ名設定(Y) 印刷機能の利限(L)
	○フィニッシャー パンチュニット(P): なし □ テ ² →タセキュリラィキット(K)	, // • 1 • 4249/p)
	ОК ‡ р>tл	バーンヨン宿報(Kb) 適用(A) ヘルプ

【3-5】 メインタブの白黒印刷にチェックを入れ 適用→OKをクリックする。



[3-2] 該当機種を右クリックし プリンターのプロパティを左クリックする。 デバイスとプリンター (€) → ↑ № « ハードウェアとサウンド → デバイスとプリンター ✓ C デバイスとプリンターの検索 Q デバイスの追加 ブリンターの追加 印刷ジョブの表示 通常使うプリンターの管理 » 🐻 🔻 🕡 ▷ デバイス (1) プリンター (5) Micri Fax Fax Microso XPS 印刷ジョブの表示(E) ■常使うプリンターに設定(A)
印刷設定(G)
プリンターのプロパティ(P) ショートカットの作成(S) デバイスの削除(V) トラブルシューティング(T) た況: ② 既定 Fル: SHARP MX-2310F カテゴリ: プリンター 状態: キューに 0 個のドキュメント プロパティ(R) 5

[3-4]

全般タブをクリックし 基本設定をクリックする。

40	SHARP MX-2310F0JU/JT7	
全般共有	ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ オプション	
	SHARP MX-2310F	
場所(L):		
⊐メント(C):		
モデル(0):	SHARP MX-2310F	
^{10歳用2} 色:はい	利用可能な用紙:	
両面: はい	カスタム用紙 へ	
速度: 23 p	ppm	
最高解像店	度: 600 dpi	
	基本設定(E) テスト ページの印刷(T)	
	OK キャンセル 適用(A)	ヘルプ

[3-6]

上記項目が完了したら適用をクリックし テストページが出たらOKをクリックして完了。

÷	SHARP MX-2310Fのプロパティ
全般 共有	ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ オプション
-	SHARP MX-2310F
場所(L):	
⊐メント(C):	
モデル(O): 機能	SHARP MX-2310F
色: はい	利用可能な用紙:
両面:はい	カ29ム用紙 A4
·····································	A3
最高解像度	E: 600 dpi
	基本設定(E) テストページの印刷(T) 2