

プリンタードライバー設定マニュアル

SHARP MXシリーズ

お客様のご利用の機種は _____ です。

プリンタードライバーは SPDL2-c _____ です。

《ご利用までの手順》




www.serendip-jp.net

【1】プリンタードライバーのダウンロード

【1-1】
WEBブラウザで「SHARP ダウンロード」と検索しダウンロードをクリックする。



【1-3】
カラー複合機→MXシリーズ→機種をクリックする。



【1-5】
SPDL2-c/SPDL2/PS/PPDドライバーをクリックする。




【1-2】
カラー複合機用ドライバーをクリックする。



【1-4】
お使いのPCのOSを自動判別するのでダウンロードページへをクリックする。



【1-6】
使用許諾に同意の上ダウンロードをクリックし実行する。




使用許諾に同意の上ダウンロード

【2】プリンタードライバーのインストール


【2-1】 次へをクリックする。




【2-2】 標準インストールをクリックする。




【2-3】 プリンターをクリックして次へをクリックする。




【2-4】 次へをクリックする。




【2-5】 SPDL2-cにチェックを入れて次へをクリックする。




【2-6】 はいにチェックを入れて次へをクリックする。



【2-7】 次へをクリックする。



【2-8】 完了をクリックする。




【3】 プリンターの設定


【3-1】
コントロールパネルを開き
デバイスとプリンターの表示をクリックする。




【3-2】
該当機種を右クリックし
プリンターのプロパティを左クリックする。



【3-3】
オプションのタブをクリックし
オプション自動設定をクリックする。



【3-4】
全般タブをクリックし
基本設定をクリックする。



【3-5】
メインタブの白黒印刷にチェック、又はカラーモードを
グレースケールに変更して適用→OKをクリックする。



【3-6】
上記項目が完了したら適用をクリックし
テストページが出たらOKを押して完了。

